LuL

```
Modell 1832 (Kastenförmig)
```

Grün blinkend → Normaler Betriebszustand ohne Clientverbindung

Grün leuchtend → Es ist mindestens ein Client verbunden und dieser hier in der Zeile darunter

From:
https://wiki.wobila.de/ - **Wobila Wiki**

Permanent link:
https://wiki.wobila.de/doku.php?id=modell_1832_kastenfoermig&rev=1690190298

Last update: **24.07.2023 11:18**